

Lavado y mantenimiento adecuado de prendas exteriores: ¿cuándo y cómo?

Las capas exteriores son tu ayudante en la sombra en el deporte: te calientan, te protegen de las inclemencias del tiempo y alejan la humedad del cuerpo para que se evapore.

Para que los tejidos hagan todo esto durante el mayor tiempo posible, hay que cuidarlos bien. Es muy fácil cuidar la propia prenda exterior para que puedas disfrutarla durante años. Y cuanto más tiempo utilices tu ropa deportiva, mejor será para el medio ambiente. Para obtener una visión general de cómo cuidar adecuadamente tu producto ATOMIC, hemos reunido por categorías las instrucciones de lavado.

ROPA DE ESQUÍ GORE-TEX® Y GORE-TEX INFINIUM™

Todos los productos GORE-TEX® y GORE-TEX INFINIUM™ están diseñados para ser duraderos. Los potentes laminados deben lavarse y cuidarse con regularidad para mantener la transpirabilidad y, por tanto, su funcionamiento. La rutina de cuidado regular incluye el lavado, el secado y la renovación ocasional de la impregnación. Sigue las instrucciones de cuidado que figuran en la etiqueta cosida al producto.

CÓMO CUIDAR CORRECTAMENTE LAS PRENDAS GORE-TEX

Las prendas GORE-TEX® son fáciles de cuidar. Esto se aplica tanto a las prendas exteriores impermeables GORE-TEX® como a las prendas repelentes al agua GORE-TEX INFINIUM™. Para ello, necesitas: una lavadora, detergente líquido (preferiblemente uno para textiles con membrana), impregnación (para que tu producto vuelva a ser repelente al agua).

Una secadora es óptima para activar la impregnación, pero una plancha, una toalla o un trapo de algodón también funcionan en cualquier caso.

LAVADO

- Cierra todas las cremalleras (cremallera frontal y todos los bolsillos) antes de lavar.
- Coloca o cierra todos los tirantes y solapas, desabrocha los cordones. Lava la ropa en la lavadora a 40°C (a menos que se indique lo contrario en la etiqueta)
- Utiliza solo una pequeña cantidad de detergente líquido para los tejidos funcionales.
- Aclara dos veces y centrifuga lo menos posible.
- No utilices detergentes en polvo, suavizantes, quitamanchas o lejía.
- No laves la ropa junto con piezas muy sucias

SECADO

- Seca tu ropa exterior en la secadora utilizando un ciclo suave y cálido o en el tendedero.
- No secar a altas temperaturas.
- Después del secado, coloca la prenda en la secadora durante 20 minutos más para refrescar la impregnación hidrófuga duradera (DWR).
- Si no tienes secadora, también puedes planchar la ropa a baja temperatura (sin vapor!).
- Para proteger el material, coloca una toalla o un trapo entre la prenda y la plancha al planchar. Puedes repetir este paso en cualquier momento para reactivar la impregnación hidrófuga.

RESTAURAR LA IMPREGNACIÓN

Después de cada lavado, debes reactivar la impregnación original del tejido como se ha descrito anteriormente. Si después del lavado, el agua ya no se desprende de la superficie de la forma habitual, hay que restaurar la impregnación hidrófuga duradera (DWR) con un producto adecuado. Para ello, puedes utilizar un agente de impregnación DWR de tu elección. Están disponibles en formato pulverizado o como impregnación líquida de lavado (que se coloca en el compartimento de suavizantes de tejidos de la lavadora). Para ambos tipos de impregnación: Sigue las instrucciones del producto de impregnación. Después de la aplicación, coloca la prenda en la secadora durante 20 minutos para activar la impregnación DWR. También puedes planchar la prenda seca a baja temperatura y sin vapor. Coloca una toalla o un trapo entre la prenda y la plancha.

¿QUÉ ES LA IMPREGNACIÓN DWR?

- Muchos productos GORE-TEX® están tratados con impregnación hidrófuga duradera (DWR).
- El tratamiento DWR reduce la tensión superficial del material para que el agua de la lluvia simplemente se desprenda.
- Se aplica un polímero en el exterior del material.

FUNCIONALIDAD

En condiciones óptimas, el tratamiento DWR en la parte externa asegura que la lluvia sobre la superficie tratada forme gotas que corren hacia abajo por gravedad. Sin embargo, si la capa DWR se desgasta, el agua puede penetrar en el material.

LA IMPREGNACIÓN DWR NO DURA PARA SIEMPRE

Su eficacia se pierde con el uso regular, el desgaste y el contacto con cremas solares, la suciedad, detergentes, repelentes de insectos y otras sustancias. De este modo, la parte externa se empapa de agua y da la sensación de que la ropa no es impermeable. De todas formas, la impregnación hidrófuga de tu producto GORE-TEX® es muy fácil de reactivar.

Productos:

- *Chaqueta y pantalón Revent 3L GTX M/W[/g1]*
- *Chaqueta y pantalón Redster 3L GTX[/g1]*
- *Chaqueta y pantalón Backland Infinium M / W (Infinium)*
- *Chaqueta y pantalón Savor 2L GTX**